Feutre pour coloration de cordon de soudure NOVORYT

NOVORYT® SWISS MADE

- Matériel de retouche pour les fenêtres en PVC.
- À utiliser après l'affleurage du cordon de soudure.

Autres couleurs disponibles sur demande.

couleur	RAL	REN	HORN	COVA	uv	n°com.
bordeaux	3005	3005005			pc	**916001**
bleu acier	5011	5150005	436-5006		pc	**916002**
vert foncé	6009	6125005	436-5021		pc	**916003**
gris	7001	715505	436-5002		pc	**916004**
anthracite	7016	7016005	436-5003		pc	**916005**
quartz	7039	7039005	436-5034		pc	**916006**
marron foncé	8022	8518005	436-5010		pc	**916007**
ivoir	9001	1379005	436-5015		pc	**916008**
gris agathe	7038	7038005			pc	**916009**
gris béton	7023	7023005	436-5038		pc	**916010**
gris basalt	7012	7012005			pc	**916011**
gris - noir	7021	7021005			pc	**916012**
gris acide	7035	7251005			pc	**916013**
chêne doré		2178001	436-2036		pc	**916020**
chêne des marais		2052089			pc	**916021**
noyer		2178007	436-2048		pc	**916022**
acajou		2065021			pc	**916023**
cerisier palissandre		3202001	436-2032		pc	**916024**
chêne clair		3149008			pc	**916025**
chêne foncé		3167004			pc	**916026**
siena rosso				49233	pc	**916027**
siena noce				49237	pc	**916028**
boitier pour 10 feutres						**916050**

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.

Retouche et réparation

Kit de réparation NOVORYT pour profil de châssis PVC

NOVORYT®
SWISS MADE

- Kit de réparation Novoryt pour profil châssis PVC blanc ou suivant le film Rénolit, Hornschuch ou Cova.
- Matériel de réparation idéal en atelier ou en pose pour traiter les griffes, coups, éclats ou trou de foret.<

Kit de démarrage contenant :

- Coffret de transport.
- Fondeur à gaz avec une réserve.
- Un présentoir pouvant contenir 10 bâtons.
- Un crayon de retouche n°19 pour le Rénolit imitation bois.
- Un vernis de finition mat.
- Deux tampons abrasifs.
- Un racloir en acier.
- Un mode d'emploi.
- Liste des correspondances Rénolit, Hornschuch et Cova.

description	uv	n°com.	description		uv	n°com.
starter kit complet sans batons de cires dures	pc	**916060**	baton cire dure 175			**916126**
			baton cire dure 176			**916127**
baton cire dure 103		**916101**	baton cire dure 179			**916128**
baton cire dure 105		**916102**	baton cire dure 190			**916129**
baton cire dure 107		**916103**	baton cire dure 201			**916130**
baton cire dure 112		**916104**	baton cire dure 214			**916131**
baton cire dure 113		**916105**	baton cire dure 220			**916132**
baton cire dure 114		**916106**	baton cire dure 226			**916133**
baton cire dure 117		**916107**	baton cire dure 248			**916134**
baton cire dure 118		**916108**	baton cire dure 328			**916135**
baton cire dure 120		**916109**	baton cire dure 383			**916136**
baton cire dure 124		**916110**	baton cire dure 391			**916137**
baton cire dure 126		**916111**	baton cire dure 405			**916138**
baton cire dure 129		**916112**	baton cire dure 408			**916139**
baton cire dure 130		**916113**	baton cire dure 409			**916140**
baton cire dure 134		**916114**	baton cire dure 412			**916141**
baton cire dure 135		**916115**	baton cire dure 452			**916142**
baton cire dure 143		**916116**	baton cire dure 453			**916143**
baton cire dure 144		**916117**	baton cire dure 454			**916144**
baton cire dure 145		**916118**	baton cire dure 455			**916145**
baton cire dure 156		**916119**	baton cire dure 456			**916146**
baton cire dure 157		**916120**	baton cire dure 457			**916147**
baton cire dure 162		**916121**	baton cire dure 458			**916148**
baton cire dure 163		**916122**	baton cire dure 462			**916149**
baton cire dure 164		**916123**	baton cire dure 487			**916150**
baton cire dure 165		**916124**				
baton cire dure 174		**916125**	boîte présentation vide			**916175**

Avertissement : tous les articles présentés ici ne sont pas tenus en stock ; veuillez vérifier sur notre site web.